

Frequenzwahl

F1	125 Hz
F2	250 Hz
F3	500 Hz
F4	750 Hz
F5	1000 Hz
F6	1500 Hz
F7	2000 Hz
F8	3000 Hz
F9	4000 Hz
F10	6000 Hz
F11	8000 Hz
Cursor links	Frequenz ab
Cursor rechts	Frequenz auf

Unterbrecher

Leertaste	Beidseitig aus
, (Kommataste)	Messohr aus
. (Punktaste)	Gegenohr aus

Pegelwahl

Cursor hoch	Messohr leiser
Cursor runter	Messohr lauter
Bild ab	Gegenohr (Vertäubung) leiser
Bild auf	Gegenohr (Vertäubung) lauter
+ (Plustaste)	Beidseitig (gleitend) lauter
- (Minustaste)	Beidseitig (gleitend) leiser
R/L	Rechts/Links-Wechsel

Sonstiges

Enter	Speichern
ESC	Aus ohne Speichern
Entfernen	Wert löschen
Einfügen	Nicht gehört setzen
M/G-Taste	Mikrofon an oder aus

Zählen

Linke Maustaste	
oder 1-Taste	hoch zählen und weiter
Rechte Maustaste	
oder 2-Taste	nicht zählen und weiter

Frequenzwahl

F1	125 Hz
F2	250 Hz
F3	500 Hz
F4	750 Hz
F5	1000 Hz
F6	1500 Hz
F7	2000 Hz
F8	3000 Hz
F9	4000 Hz
F10	6000 Hz
F11	8000 Hz
Cursor links	Frequenz ab
Cursor rechts	Frequenz auf

Unterbrecher

Leertaste	Beidseitig aus
, (Kommataste)	Messohr aus
. (Punktaste)	Gegenohr aus

Pegelwahl

Cursor hoch	Messohr leiser
Cursor runter	Messohr lauter
Bild ab	Gegenohr (Vertäubung) leiser
Bild auf	Gegenohr (Vertäubung) lauter
+ (Plustaste)	Beidseitig (gleitend) lauter
- (Minustaste)	Beidseitig (gleitend) leiser
R/L	Rechts/Links-Wechsel

Sonstiges

Enter	Speichern
ESC	Aus ohne Speichern
Entfernen	Wert löschen
Einfügen	Nicht gehört setzen
M/G-Taste	Mikrofon an oder aus

Zählen

Linke Maustaste	
oder 1-Taste	hoch zählen und weiter
Rechte Maustaste	
oder 2-Taste	nicht zählen und weiter